



**ERGO**  
WORKS

# Instruction Sheet [取扱説明書]

◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。  
◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。  
◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

BMW F 800/700/650G S 用

ヘルメットロック

品番 BM-05005



- ◎お取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
- ◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- ◎純正部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
- ◎作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

## 各部の名称・付属品 Parts Name/Component

構成・付属品内容		使用する工具
① クランプステーA	×1	25Tトルクスレンチ
② クランプステーB	×1	+ドライバー
③ ヘルメットロック本体(キー2個含む)	×1	
④ M6×35 皿ボルト	×1	



※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないで下さい。

※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。

(長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい。)

## 取付け方法 Installation(Mounting)



1. 左側のアウターフレームカバーを取り外します。(写真A参照)
2. 写真のフレームパイプにクランプステーA①を表から、クランプステーB②を裏から組み合わせます。(塗装に傷がつく恐れがあるので、保護テープなどで塗装面の保護を行って下さい。(写真B参照))
3. ヘルメットロック本体③を項目2で組み合わせたクランプステーに付属ボルト④を使用し、位置調整を行ってから組み付けます。(写真C参照)
4. アウターフレームカバーを元に組み戻して完了です。  
※ ネジロック剤の塗布、もしくは定期的な増し締めを必ず行ってください。



- ◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないで下さい。
- ◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
- ◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
- ◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
- ◎また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

Product by KIJIMA co.,ltd. Tel:03-3897-2167 Fax:03-3897-2138

4-16-3 Nishiarai Adati-ku Tokyo 123-0841 Japan