

HONDA GROM CRF250L/M NC700/750**ウインカーレンズSET**

<商品番号： 217-4435 (クリア)/217-4436 (スモーク)>

【取扱説明書】**注意****取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ウインカーレンズFR/RL	2
②	ウインカーレンズFL/RR	2
③	オレンジバルブ 12v 21/5w	2
④	オレンジバルブ 12v 21w	2



※注意※レンズは購入品番により、単色のみSETされます。また、レンズ本体には真鍮カラーが付属されています。

..... 本製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA GROM(JC61) / CRF250L/M(MD38) / CBR400R/CB400F/400X (NC47) / CBR650F/CB650F (RC83) NC700S/X(RC61/63) / NC750S/X(RC70/72/RC88/RC90) に適合します。
- ※ レンズ交換時には必ず付属のカラーバルブに交換して下さい。INTGRA (RC62/71) リア側のレンズは装着できません。バルブは、純正バルブをお使い下さい。
- ※ 純正シールガスケットは、劣化、損傷を点検し必要な場合は、新品に交換してください。
- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 純正部品の取外し/取り付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実にいき、定期的増し締めを行ってください。

<取付け方法>

※ 本文中や図中に出てくる丸囲み数字は部品構成内容表の部番に対応しています。

※本製品は、左右の向きがあります。向きに注意してお取付けください。

フロント右とリア左、フロント左とリア右は共通レンズです。

※以下は、FR：フロント右側での取付け説明です。フロントとリアで使用バルブが異なります。



- 1、下部の純正ウインカーレンズ固定ビスを外して下さい。ネジは再使用します。(写真A参照)
レンズ外側の先端にツメが引掛かってます。内側から引抜くようにレンズを外します。(写真B参照)
- 2、バルブを付属バルブに交換します。フロントにはダブル球③、リアにはシングル球④に交換。(写真C参照)
ダブル球 (12V21/5W) はピンが段違い、シングル球 (12V21W) はピンが平行に生えています。
- 3、ウインカーボディーの溝にあるシールガスケットがしっかり納まっている事を確認して下さい。
また、これから取付けるレンズに真鍮カラーがはめ込まれている事をご確認下さい。
- 4、先程の逆の手順でレンズをウインカーボディーケースに固定して下さい。
先端のツメを先にウインカーボディーに引掛け、押し込みます。(写真D参照)
- 5、純正ビスでウインカーレンズを固定して下さい。
- 6、同じ要領で前後左右のウインカーレンズを交換し完了です。
装着後、点滅確認を必ず行って下さい。



左写真は後部左側装着例です。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138