

KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL



＜217 - 4449 (ミミックバルブ)/4450 (オレンジバルブ)＞
ウインカーレンズ 2個 S E T ホンダ スーパーカブ 50/110

【取扱説明書】



注意

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	ウインカーレンズ クリア	2
②	バルブ G18 12V10W	2

※217-4449 には映り込みしにくいミミックタイプ付属、

217-4450 にはオレンジバルブが付属。



製品取付けに当たっての注意点

- ※本製品は 2018y ホンダ スーパーカブ 50/110 (2BH-AA9/2BJ-JA44)、スーパーカブ プロ 50/110 (2BH-AA07/2BJ-JA42)、クロスカブ (2BH-AA06/2BJ-JA45) に適合します。本製品は 2 個セットになっております。前後交換の場合は 2 セット御用意下さい。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※作業中は、必ずメインキーを OFF にする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

＜取付方法＞

本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



【補修部品】

- ① レンズユニット
: 217-4448 1 個 ¥1,400/抜
- ② ミミックバルブ 12V10W
: 217-6069 2 個セット ¥1,800/抜
- ③ オレンジバルブ 12V10W
: 217-6112 1 個 ¥500/抜

1. 純正ウインカーレンズを固定している下側のビスを外します。レンズユニットを上引き抜く様にして外します。
ソケットを反時計周りに回してレンズユニットを外します。(写真 A/B 参照)
3. 純正のバルブを押しながら回し、取り外します。その際にソケット側に O リングがある事を確認して下さい。
(写真 C 参照)
4. ソケットに付属のバルブ②を取付け、クリアレンズユニット①を外した時と逆の手順で組み付けます。
5. 左右取り付けを行い、点灯確認を行い終了です。