



この度はキジマ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書は、大切に保管してください。
本製品、または本製品を装着状態で車両を譲渡される場合は、取扱説明書もお渡しください。
取扱説明書は、当社ホームページでも、ご確認ください。

取付時間：0.2H

ETCケースセット		商品番号：304－5177
適合車種	KLX230（型式：8BK-LX232A）25年式～ KLX230 SM（型式：8BK-LX232A）25年式～ KLX230 SHERPA（型式：8BK-LX232A）25年式～	

⚠ 本製品の取付け前に、必ず当社の保証規定をご確認ください。

保証規定は、当社ホームページまたは右のQRコードからご確認ください。
なお、本製品をご使用いただいた時点で、保証規定の内容に同意いただいたものとみなします。



【 取付・使用前に必ずお読みください 】


【取付けに際して】

- 各部品の脱着やボルト類の締付けは、メーカーが発行しているサービスマニュアルに基づき、確実に行ってください。
- 作業を開始する前に、対象箇所が安全に作業できる状態であることを十分に確認し、作業へ着手してください。
- 作業時は車体が倒れると危険です。必ず水平な場所に車体を設置し、十分に安定させてから作業を行ってください。
- 本製品の取り付けには、T30トルクスレンチが必要です。

【使用に際して】



- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- 安全で快適なライディングのために、定期的に増し締めなどの点検・整備を必ず実施してください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- ETC車載器の取扱説明書の注意事項を必ず守って、お取付けください。

【 部品構成内容 】



No	品名	個数
①	ETCステー	1
②	フランジナット M6	2
③	ETC固定プレート	1
④	ETCケース	1

【取付方法】



1. 純正ヘルメットロックを車体から取り外します。(A参照)
※取り外しにはT30トルクスレンチを使用します。
※ボルトにはネジロック剤が塗布されているため、取り外す際は十分ご注意ください。
2. 純正ヘルメットロックと車体の間に①ETCステーを挟み込み、取り付けます。(B参照)
※ヘルメットロックの固定の際には、必ずネジロック剤を塗布してください
3. ETCケース④をETCステー①に取付ける。(B参照)



装着イメージ

※ 必ずご使用のネジロック剤が完全硬化してから、本製品をご使用ください。

KIJIMA

株式会社 **キジマ**
www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3

電話: 03-3897-2167 FAX: 03-5691-7664